

HC3887

Fauteuil rembourré



SPÉCIFICATION :

Largeur : 74" / 188 cm

Profondeur : 30" / 76.2 cm

Hauteur : 35.5" / 90.1 cm

Hauteur des accoudoirs : 25,5" / 64,8 cm

Largeur du siège : 21" / 53.3 cm

Profondeur du siège : 20" / 50.8 cm

REMARQUES :

- Le modèle HC3887 est fabriqué avec un siège serré, comme illustré. Il est également disponible avec un coussin d'assise amovible et réversible. Veuillez vous renseigner.
- Le modèle HC3887 comprend une chaise (HC887) et une causeuse assorties (HC2887) qui sont également disponibles avec des coussins de siège amovibles et réversibles.
- Le modèle HC3887 est disponible avec des capuchons de bras en bois.

Autres options :

HC887 — Fauteuil — Siège - Fixe — Accoudoirs - Rembourrés
HC2887 — Causeuse — Siège - Fixe — Accoudoirs - Rembourrés
HC3887 — Sofa — Siège - Fixe — Accoudoirs - Rembourrés

HC886 — Fauteuil — Siège - Fixe — Accoudoirs - Bois
HC2886 — Causeuse — Siège - Fixe — Accoudoirs - Bois
HC3886 — Sofa — Siège - Fixe — Accoudoirs - Bois

HC884 — Fauteuil — Siège - Coussin amovible — Accoudoirs - Rembourrés
HC2884 — Causeuse — Siège - Coussin amovible — Accoudoirs - Rembourrés
HC3884 — Sofa — Siège - Coussin amovible — Accoudoirs - Rembourrés

HC856 — Fauteuil — Siège - Coussin amovible — Accoudoirs - Bois
HC2856 — Causeuse — Siège - Coussin amovible — Accoudoirs - Bois
HC3856 — Sofa — Siège - Coussin amovible — Accoudoirs - Bois

HC3887

Fauteuil rembourré



SPECIFICATION :

Width: 74" / 188 cm

Depth: 30" / 76.2 cm

Height: 35.5" / 90.1 cm

Armrest Height: 25.5" / 64.8 cm

Seat Width: 21" / 53.3 cm

Seat Depth: 20" / 50.8 cm

NOTES :

- The HC3887 model is manufactured with a tight seat, as shown. It is also available with a removable and reversible seat cushion. Please inquire for details.
- The HC3887 model is part of a matching series that includes the HC887 lounge chair and HC2887 loveseat, which are also available with removable and reversible seat cushions.
- The HC3887 model is available with wood arm caps.

Other Options:

HC887 — Lounge Chair — Seat: Fixed — Arms: Upholstered

HC2887 — Loveseat — Seat: Fixed — Arms: Upholstered

HC3887 — Sofa — Seat: Fixed — Arms: Upholstered

HC886 — Lounge Chair — Seat: Fixed — Arms: Wood

HC2886 — Loveseat — Seat: Fixed — Arms: Wood

HC3886 — Sofa — Seat: Fixed — Arms: Wood

HC884 — Lounge Chair — Seat: Removable Cushion — Arms: Upholstered

HC2884 — Loveseat — Seat: Removable Cushion — Arms: Upholstered

HC3884 — Sofa — Seat: Removable Cushion — Arms: Upholstered

HC856 — Lounge Chair — Seat: Removable Cushion — Arms: Wood

HC2856 — Loveseat — Seat: Removable Cushion — Arms: Wood

HC3856 — Sofa — Seat: Removable Cushion — Arms: Wood